



- 1、请使用本公司指定用润滑脂（LF-2或者LF-3）；
- 2、图中带*号尺寸为安装参考尺寸，请遵循此安装尺寸要求；
- 3、尺寸的详细情况，请使用交货规格图进行确认

[illegible]